

PF700 韌體更新步驟：

- 在您更新 **PF700** 韌體後所有的設定均會回到預設值，建議您更新前先行備份資料。
 - 切勿在韌體更新過程中移除電源。
-
1. 將解壓縮後的 **FWPF700.bin** 檔案存到 USB 隨身碟或 SD/SDHC 記憶卡的根目錄下。（若您先前的韌體為 1.2 之前之版本，請使用 SD/SDHC 記憶卡更新。）
 2. 將存有韌體的 USB 隨身碟或 SD/SDHC 記憶卡插入 PF700 相對應的插槽中。
 3. 在設定功能內選擇韌體更新選項，按下確認鍵開始進行韌體更新步驟，PF700 會自動找尋新的韌體檔案。
 4. 當 PF700 發現新版的韌體，會顯示出一個“是 / 否”的視窗。使用向左鍵或向右鍵選擇“是”，並按下本機上的確認鍵或遙控器上 **OK** 圖示來執行韌體更新。如果不想更新韌體，則選擇“否”回到設定選單。
 5. 更新成功後 PF700，請拔除電源線後再重新開機，此時即完成韌體更新程序。